

Handlötssysteme

PS-800 Lötssystem



PFLEGEHINWEISE



- *Beim Wechsel der Lötspitze das System immer ausschalten, so kann die Spitze vor der Entnahme auskühlen*
- *Niemals Messer oder Zangen zum Entfernen der Lötspitze benutzen, nur das mitgelieferte Pad zum Entnehmen der Spitze verwenden.*
- *Die Lötspitzenwechsel so gering wie möglich halten, dies unterstützt die zu erwartende Lebensdauer der Heizspule.*
- *Die Lötspitze nicht dazu benutzen, Bauteile oder überschüssiges Lot abzuklopfen, da das Innenleben aus Keramik besteht.*
- *Vor dem Einsetzen, die Lötspitze immer auf Abrieb oder Beschädigungen prüfen. Sicherstellen, dass die Lötspitze konzentrisch ist.*
- *Beim Einsetzen der Spule prüfen, dass die Pin-Stecker gerade und nicht beschädigt sind.*

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns: www.peterjordan.de